

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || [tkd@nt-rt.ru](mailto:tkd@nt-rt.ru)

## Хомут соединительный CV



Соединители CV используются для скрепления частей чугунных безраструбных систем SML.

CV хомуты не восприимчивы к осевой нагрузке, но зато хорошо работают на ремонтных работах и при врезке в систему дополнительных деталей, т. к. имеют полное раскрытие.

Непревзойденная надежность и простота установки делают данный хомутный элемент востребованным при прокладке трубопровода внутри зданий или его ремонта. Вместе с тем, деталь не может использоваться для предотвращения продольного смещения в системе. Рабочее давление в трубах не должно превышать 0,5 бар.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
2428091050		Хомут соединительный CV 50
2428092070		Хомут соединительный CV 70
2428093075		Хомут соединительный CV 80
2628303100		Хомут соединительный CV 100
2628304125		Хомут соединительный CV 125
2628305150		Хомут соединительный CV 150
2628306200		Хомут соединительный CV 200
2628307250		Хомут соединительный CV 250
2628308300		Хомут соединительный CV 300